

The N-GAGE logo is positioned in the upper right area of the page. It features the text "N-GAGE" in a bold, sans-serif font. The "N" is red, while the "GAGE" is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356454

KURZANLEITUNG ZU NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia, Nokia Connecting People und N-Gage sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen. Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte variiert je nach Region. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Inhalt

Einführung	1
Nokia Modem Options installieren	1
Ihr Nokia N-Gage Gerät mit dem PC verbinden	3
Telefon als Modem auswählen	4
Nokia Modem Options starten	6
Nokia Modem Options deinstallieren	7
Wichtige Sicherheitshinweise	8

Einführung

Hinweise für den Betrieb, die Pflege und Wartung sowie wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts

Modem Setup installiert die folgenden Komponenten auf Ihrem Computer:

- Nokia N-Gage Daten- und Faxmodemtreiber, die den Betrieb des Telefons als Modem bei Daten- und Faxanrufen ermöglichen.
- Nokia Modem Options, eine Software, in der Sie Optionen für Ihre Datenanrufe einstellen können.

Nokia Modem Options läuft unter Windows 98SE/Me/2000/XP und unterstützt das Profil Bluetooth DUN and FAX.

Nokia Modem Options installieren

1. Klicken Sie im Hauptmenü der CD-ROM zuerst auf **Software** und dann auf **Jetzt installieren**. Klicken Sie nun auf **Nokia Modem Options.exe**.

2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie die CD-ROM nicht besitzen:

1. Laden Sie die Installationsdatei (setup.exe) herunter.
2. Gehen Sie zu dem Verzeichnis, aus dem Sie die Datei heruntergeladen haben, und doppelklicken Sie darauf.
3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation

Zum Überprüfen der installierten Modems gehen Sie in der **Systemsteuerung** zu **Nokia Modem Options**. Im Fenster Installierte Nokia Modems werden alle installierten Nokia Hochgeschwindigkeitsmodems aufgelistet. Wird das Nokia N-Gage (Bluetooth) Modem nicht in der Liste angezeigt, müssen Sie es manuell installieren.



Hinweis: Wenn Sie ein anderes kompatibles Nokia Telefon verwenden, wählen Sie die Treiber mit der entsprechenden vierstelligen Modellnummer für dieses Telefon aus.

So fügen Sie das Bluetooth-Modem hinzu:

1. Aktivieren Sie in der Windows Bluetooth Software das Profil **DFÜ-Netzwerk**.
Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Telefon und verbinden Sie das Telefon mit dem PC. Weitere Informationen zum Verbinden des Telefons mit dem PC finden Sie im Kapitel Ihr Nokia N-Gage Gerät mit dem PC verbinden.
2. Öffnen Sie die **Systemsteuerung** und wählen Sie **Telefon- und Modemoptionen**.
3. Wählen Sie unter **Telefon- und Modemoptionen** die Registerkarte **Modems**.
Klicken Sie auf **Hinzufügen...**
4. Wählen Sie im Dialogfeld **Neues Modem installieren** die Option **Modem wählen (keine automatische Erkennung)**. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie in der Liste **Hersteller** die Option **Nokia**. Wählen Sie anschließend in der Liste **Modelle** das Modem aus, das Sie installieren möchten. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Option **Ausgewählte Anschlüsse**. Wählen Sie anschließend den COM-Port aus der Liste, an dem Sie das Modem anschließen möchten. Klicken Sie auf **Weiter**.

7. Wenn das **Dialogfeld Digitale Signatur nicht gefunden** erscheint, lesen Sie den entsprechenden Hinweis. Klicken Sie auf **Ja**, um die Installation fortzusetzen, oder auf **Nein**, um die Installation zu beenden.

Wenn Sie die Installation fortgesetzt haben, wird das Nokia N-Gage (Bluetooth) Modem in der Liste Installierte Nokia Modems im Systemsteuerungs-Applet von Nokia Modem Options angezeigt.

Ihr Nokia N-Gage Gerät mit dem PC verbinden

1. Achten Sie darauf, dass eine Bluetooth-Karte in den PC-Kartensteckplatz des Computers eingesetzt und die Bluetooth-Software installiert ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf dem Telefon. Gehen Sie zu **Menü**, öffnen Sie den Ordner **Tools** und wählen Sie **Bluetooth** aus. Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung erstmalig nutzen, werden Sie aufgefordert, für das Telefon einen Bluetooth-Namen einzugeben. Tragen Sie einen Namen (mit bis zu 30 Buchstaben) ein oder verwenden Sie den Standardnamen 'Nokia N-Gage'. Wählen Sie dann Bluetooth **Ein**.
3. Aktivieren Sie das DUN- oder FAX-Profil in der Bluetooth-Software. Aktivieren Sie anschließend die Erkennung eines Bluetooth-Geräts in der Bluetooth-Software. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation der Bluetooth-Software.
4. Wenn Sie das Nokia N-Gage Gerät erstmals über eine Bluetooth-Verbindung an den PC anschließen, müssen die Geräte als Paar definiert werden. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, ein Passwort für beide Geräte festzulegen. Legen Sie selber ein

Passwort an (numerisch mit 1 – 16 Zeichen), und geben Sie nach Aufforderung dasselbe Passwort für Telefon und PC ein. Das Passwort wird nur einmal verwendet und braucht daher nicht aufbewahrt werden. Weitere Informationen finden Sie im Nokia N-Gage Spiele-Terminal Benutzerhandbuch.

5. Autorisieren Sie die Verbindung zwischen dem Nokia N-Gage Gerät und dem PC. Wählen Sie **Ja**, wenn die Verbindungsanforderung auf dem Display des Telefons erscheint. Sie können den PC als autorisiert einstellen. In diesem Fall wird eine Verbindung zwischen Telefon und PC ohne eine getrennte Autorisierung hergestellt. Gehen Sie dazu in die Ansicht **Gekoppelte Geräte** auf dem Telefon, suchen Sie nach dem entsprechenden Gerät und wählen Sie **Optionen**. Wählen Sie die Option **Autorisiert**.
6. Wählen Sie in Nokia Modem Options das geeignete Bluetooth-Modem für Ihr Telefon aus und legen Sie die Verbindungseinstellungen fest, die der gewünschten Modemnutzung entsprechen. Klicken Sie abschließend auf OK.
7. Die Verbindung ist nun bereit.



Hinweis: Die Nokia N-Gage Daten- und Faxmodemtreiber werden beim Setup automatisch installiert.

Telefon als Modem auswählen

Sie können Ihr Telefon mit einer Reihe im Handel erhältlicher Programme zur Daten- und Faxkommunikation verwenden. Wenn Sie eine Daten- oder Fax-Anwendung konfigurieren, müssen Sie Ihr Telefon, Nokia N-Gage (Bluetooth), als Modem auswählen.



Hinweis: Da Bluetooth-Geräte über Funk miteinander kommunizieren, können das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät getrennt voneinander aufgestellt werden. Die Distanz der beiden Geräte darf allerdings nicht mehr als 10 Meter betragen, wobei die Verbindung durch Wände oder andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden kann. Die Verwendung von Bluetooth-Geräten kann Beschränkungen unterliegen. Holen Sie die entsprechenden Auskünfte bei den zuständigen Behörden ein.

Nokia Modem Options starten

Sie können Nokia Modem Options von der Systemsteuerung aus starten:

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, gehen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.

Doppelklicken Sie in der **Systemsteuerung** auf **Nokia Modem Options**.

Sie können die Einstellungen für Datenanrufe auch dann ändern, wenn das Telefon nicht an den Computer angeschlossen ist. Informationen zur Auswahl dieser Optionen finden Sie in der Hilfe zu Nokia Modem Options.



Hinweis: GPRS ist eine Technologie, die das Senden und Empfangen von Daten über das Mobilfunknetz mit einem Mobiltelefon ermöglicht. Die Nutzung von GPRS-Diensten setzt voraus, dass Ihr Mobilfunknetz die GPRS (General Packet Radio Service)-Technologie unterstützt und Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben. Die Preise von GPRS-Diensten können von denen normaler GSM-Datendienste abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.



Hinweis: Die Nutzung von GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendiensten setzt voraus, dass Ihr Mobilfunknetz das Hochgeschwindigkeits-Übertragungsverfahren HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) unterstützt und Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben. Für GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste fallen unter Umständen höhere Gebühren an als für normale GSM-Datendienste. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.

Nokia Modem Options deinstallieren

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, gehen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Programme hinzufügen/entfernen**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Installieren/Deinstallieren** die Option **Nokia Modem Options** aus der Liste der Software, die entfernt werden kann.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen/Entfernen**.
5. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, bis die Programmdateien gelöscht sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn dieses Produkt in Verbindung mit dem Telefon verwendet wird, sind alle Sicherheitshinweise in den Benutzerhandbüchern Ihres Telefons und Computers zu beachten.

Legen Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten an, um sie vor möglichem Verlust und unerwünschten Änderungen zu schützen.

Installieren Sie nur Software von Quellen, die hinreichenden Schutz gegen bedenkliche Software bieten.